

## はじめにお読みください

ヤマハ製品をお買い上げいただきありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しく設置や設定を行ってください。  
本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。  
本書はなくさないように、大切に保管してください。

## 付属品をご確認ください

- AC100V電源ケーブル(1本)
- 電源ケーブル抜け防止金具(1個：付属AC100V電源ケーブル用)
- はじめにお読みください(本書、保証書含む)
- CD-ROM(1枚)
- レッグ(4個)

## メモ

RJ-45/DB-9シリアルケーブルは別売です。

弊社別売品については下記のWebサイトをご覧ください。  
[http://jp.yamaha.com/products/network/network\\_options/](http://jp.yamaha.com/products/network/network_options/)

## 本書の表記について

**略称について**  
本書ではそれぞれの社名・製品について、以下のように略称で記載しています。

- ヤマハ ルーター RTX1210：本製品
- Microsoft® Windows®：Windows
- 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tケーブル：LANケーブル

## 商標について

- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標あるいは商標です。

## マニュアルのご案内

本製品の機能を十分に活用していただくために、下記のマニュアルを用意しています。  
目的に合わせて適切なマニュアルをお読みください。

- **はじめにお読みください(本書)**  
本製品をお使いになるうえでの注意事項が記載されています。ご使用前に必ずお読みいただき、注意事項を守ってください。
- **取扱説明書(付属のCD-ROMに収録)**  
本製品と本製品に接続されたネットワークを管理する人を対象にして、本製品の導入、設定、管理方法を包括的に説明します。ご使用前に必ずお読みいただき、注意事項を守ってください。
- **設定例集(付属のCD-ROMに収録)**  
ネットワークへ接続するための具体的な設定例を説明します。
- **コマンドリファレンス(付属のCD-ROMに収録)**  
本製品を設定するためのコマンドの形式と、使用例を説明します。

最新版のマニュアルは下記のヤマハネットワーク周辺機器技術情報ページに掲載します。  
<http://www.rtp.yamaha.co.jp/>

- 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- 本書の内容および本体や設定画面の仕様は、改良のため予めなく変更されることがあります。
- 本製品を使用した結果により発生した情報の消失などの損失については、弊社では責任を負いかねます。保証は本製品の物損の範囲に限ります。あらかじめご了承ください。

## 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態)で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご贈答品、ご転居後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、本書に記載されているヤマハサポート窓口にお問い合わせください。
4. 保証期間でも次の場合は有料となります。
  - (1) 本保証書のご提示がない場合。
  - (2) 本保証書に、お買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合、および本保証書の字句を書き替えられた場合。
  - (3) 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
  - (5) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、震害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - (6) お客様のご要望により出張修理を行う場合の出張料金。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
6. 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

\* 本保証書は本保証書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本保証書によってお客様の法律上の権利を規制するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書に記載されておりますサポート窓口までお問い合わせください。

\* お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控え)は、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保証書は裏面にあります

## 安全上のご注意

本製品をお使いいただくために、下記の注意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。本書に示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。  
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。

## 「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。

## 警告

この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

## 記号表示について

本書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「～しないでください」という禁止を示します。
	「実行してください」という強制を示します。

## 警告

本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

- 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求される分野に適応するようには設計していません。
- 本製品を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失について、弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

	日本国内AC100V(50/60Hz)の電源電圧で使用する場合は、必ず付属の電源ケーブルを使用する。 火災や感電、故障の原因になります。
	付属の電源ケーブルを他の電気機器で使用しない。 火災や感電、故障の原因になります。
	日本国内AC200V(50/60Hz)の電源電圧で使用する場合は、必ずAC200Vに対応した電源ケーブルを使用する。 AC200Vに対応した電源ケーブルを使用しないと火災や感電、故障の原因になります。
	電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。 万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。
	電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。 差し込みが不十分なまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。
	下記の場合には、すぐに電源ケーブルをコンセントから抜く。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 异常ににおいや音がする</li> <li>• 煙が出る</li> <li>• 破損した</li> <li>• 水がかかる</li> </ul> そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。 必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。
	放熱を妨げない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 布やテープクロスをかけない</li> <li>• 通気性の悪い狭い場所へは押し込まない</li> <li>• 通風口をふさがない</li> </ul> 本製品の内部に熱がこもり、火災や故障の原因になります。
	ぬれた手で本製品を扱わない。 感電や故障の原因になります。
	本体のすき間から金属や紙片など異物を入れない。 火災や感電、故障の原因になります。
	分解・改造は絶対にしない。 火災や感電、故障の原因になります。
	ケーブルを傷つけない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重いものを上に載せない</li> <li>• 加工をしない</li> <li>• ステークルで止めない</li> <li>• 無理な力を加えない</li> <li>• 熱器具には近づけない</li> </ul> 火災や感電、故障の原因になります。
	ポート内部を指や金属などで触れない。 感電や故障の原因になります。
	本製品を落させたり、強い衝撃を与えない。 内部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。
	ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気がある場所、腐食性ガスがかかる場所に設置しない。 火災や感電、故障の原因になります。
	水平置きまたは弊社別売マウントキットを使用して縦置きで設置する。 上下逆さまや弊社別売マウントキットを使用せずに縦置きで設置した場合、故障の原因になります。

	雷が鳴りはじめたら、本体や電源ケーブルには触れない。 感電の恐れがあります。
	必ずアースコードを接続する。 感電防止のためアース接続してください。 アース接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

## △注意

本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。

	本製品は他の機器と重ねて置かない。 熱がこもり、故障の原因になります。
	不安定な場所や振動する場所には設置しない。 本製品が落下や転倒して、けがや故障の原因になります。
	直射日光のある場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。 故障の原因になります。
	環境温度が急激に変化する場所では使用しない。 環境温度が急激に変化すると、本製品に結露が発生することがあります。そのまま使用すると故障の原因になるため、結露が発生したときは電源を入れない状態で乾くまでしばらく放置してください。
	本製品に触れるときは、人体や衣服から静電気を除去する。 静電気によって故障するおそれがあります。
	本製品に長時間触れない。 長時間皮膚の同じ箇所で触れていると、比較的低い温度でも低温やけどをするおそれがあります。

## 使用上のご注意

本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失については、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

- AC200Vの電源コンセントでご使用になる場合は、お客様で適切な電源ケーブルをご用意ください。電源ケーブルに起因して発生したあらゆる損失について弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は磁界が強い場所に設置しないでください。
- 本製品の同一電源ライン上にノイズを発生する機器を接続しないでください。故障や動作不良の原因になります。
- 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合があります。この場合は本製品の設置場所、向きを変えてみてください。
- 通信ケーブルで電源ケーブルなどに近づけて配線しないでください。大きな電圧が誘起され、動作不良の原因になります。
- 本製品をご使用にならないときは、電源プラグを必ずコンセントから外してください。
- 1000BASE-Tでご使用になる場合は、エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)以上のLANケーブルをご用意ください。
- 本製品のUSBポートにてUSBデータ通信端末を接続して、3G/LTE携帯電話網を利用したワイヤレスWAN接続ができます。データ通信端末のご契約が定額制であっても、設定を誤って使用するとの量制の通信料金がかかる場合があります。本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のmicroSDスロットおよびUSBポートは、すべての外部メモリの動作を保証するものではありません。
- microSDカードおよびUSBメモリの動作確認は、external-memory performance-test goコマンドで行なうことができます。また、microSDカードおよびUSBメモリについて詳しくは、以下のURLを参照してください。  
<http://www.rtp.yamaha.co.jp/RT/docs/external-memory/>
- microSDカードおよびUSBメモリ上のデータは定期的にバックアップすることをお勧めします。本製品のご利用にあたりデータが消失、データが破損したことによる被害については、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 本製品を譲渡する際は、本書および付属CD-ROMも合わせて譲渡してください。
- 本製品では、時計機能の電源バックアップのためにリチウム電池を使用します。廃棄する場合は、お住まいの自治体の指示に従ってください。
- 本製品を譲渡/廃棄する場合は、以下の操作を行ってください。
  1. ネットボランチDNSの登録を削除する
  2. 設定内容を初期化する
 詳しくは、下記のWebサイトをご覧ください。  
<http://jp.yamaha.com/products/network/>  
<http://www.rtp.yamaha.co.jp/>

## 重要なお知らせ

## 電波障害自主規制について

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

## 高調波規制について

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## ソフトウェアライセンス契約

本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハといいます)との間の契約であって、ヤマハメーカー製品(以下「本製品」といいます)用ファームウェアおよびこれに関わるプログラム、印刷物、電子ファイル(以下「本ソフトウェア」といいます)をヤマハがお客様に提供するにあたっての条件を規定するものです。  
「本ソフトウェア」は、「本製品」またはパーソナルコンピュータなどのデバイスで動作させる目的においてのみ使用することができます。本契約は、ヤマハがお客様に提供した「本ソフトウェア」および本契約第1条第1項の定めに従ってお客様が作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。

## 1. 使用許諾

1. お客様は、「本ソフトウェア」をお客様が所有する「本製品」またはパーソナルコンピュータなどのデバイスにインストールして使用することができます。
2. お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、頒布、貸し、販売もしくは譲渡し、特定もしくは不特定多数の者によるアクセスが可能なウェブ、サイトもしくはサーバーなどにアップロードし、または、複製、翻訳、翻案もしくは他のプログラム言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、アセンブル、エンジニアリングなどしてはならず、また第三者にこのような行為をさせてはなりません。
3. お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハの著作権表示を変更、除去、または削除してはなりません。
4. 本契約に明示的に定める場合を除き、「本ソフトウェア」を修正、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、アセンブル、エンジニアリングなどしてはなりません。


## 2. 所有権

「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保護され、ヤマハにより所有されています。お客様は、ヤマハが、本契約に基づきまたはその他の手段により「本ソフトウェア」に係る所有権および知的財産権をお客様に譲渡するものではないことを、ここに同意するものとします。

## 3. 輸出規制

# 各部の名称とはたらき

## 前面



**メモ**  
ランプについて詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「本製品各部の名称と機能」を参照してください。

### ① CONSOLEポート

設定用のRJ-45ポートです。  
パソコンのRS-232C端子(COMポート)と、RJ-45/DB-9シリアルケーブルで接続します。

### ② POWERランプ

本製品の電源の状態を示します。

### ③ ALARMランプ

本製品の障害情報を示します。

### ④ STATUSランプ

回線のバックアップの状態を示します。

### ⑤ LINK/DATAランプ

LANポートの状態を示します。

### ⑥ SPEEDランプ

LANポートの接続速度を示します。

### ⑦、⑧、⑨ LANポート

LANケーブルを接続します。全ポート10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T対応です。

### ⑩ L1/B1ランプ

ISDN回線/専用線の状態とB1チャネルの使用状態を示します。

### ⑪ B2ランプ

ISDNのB2チャネルの使用状態を示します。

### ⑫ ISDN S/Tポート

ISDN回線や専用線を接続します。DSUとISDNケーブルで接続します。

### ⑯ microSDスロットとボタン

microSDカードを挿入するスロットです。microSDカードを取り外すときは、microSDボタンを2秒以上押し続けて、microSDランプが消灯してから取り外してください。

#### ご注意

microSDカードは本体正面より挿入してください。microSDカードを斜めに挿入すると抜けなくなる場合がありますのでご注意ください。

### ⑭ microSDランプ

microSDカードの接続、使用状態を示します。

### ⑮ USBポートとボタン

USBメモリや3G/LTE携帯電話網に対応したデータ通信端末を接続するポートです。  
USBデバイスを取り外すときは、USBボタンを2秒以上押し続けて、USBランプが消灯してから取り外してください。

### ⑯ USBランプ

USBデバイスの接続、使用状態を示します。

### ⑰ DOWNLOADボタン

このボタンを3秒以上押すことで、ファームウェアのリビジョンアップを行います。  
初期設定では、この機能は無効になっています。

### ⑱ DOWNLOADランプ

ファームウェアのダウンロード状態を示します。

## 背面



### ① POWERスイッチ

本製品の電源を入/切します。

- ON : 本製品を起動するときは、電源ケーブルを本製品に接続してから、POWERスイッチをONにします。
- STANDBY : 本製品の使用を停止するときには、POWERスイッチをSTANDBYにします。

## ② セキュリティースロット(ケンジントンロック用)

ケンジントンロックを取り付けます。

## ③ 電源インレット(3極コネクター、C13タイプ)

付属の電源ケーブルを差し込みます。

電源プラグをAC100V、50/60Hzの電源コンセントに接続します。AC200Vをご使用される場合は、お客様がご用意いただいたAC200V対応ケーブルを差し込んでください。


## ④ 電源ケーブル抜け防止金具取付穴

付属品の電源ケーブル抜け防止金具(コの字型)を取り付けます。


#### メモ

電源ケーブルの不意の脱落を防止するために、付属の電源ケーブル抜け防止金具を取り付けることをおすすめします。

付属の電源ケーブル接続前に金具を本体側の穴に差しこみ、電源ケーブル接続後に金具を押下げて固定します。



## 底面



### ① レッグ取付位置

付属のレッグを取り付けます。

レッグはお客様の必要に応じて取り付けてください。

#### ご注意

ラックマウントキットYMO-RACK1Uご使用時はレッグを取り付けてください。  
オールマウントキットYWK-1200C、YWK-1200Dご使用時はレッグを取り外してください。

### ② ヤマハ専用オプション取付穴

ご使用方法は専用オプションの取扱説明書に従ってご使用ください。

### ③ 底面ラベル

本製品の機器名、製造番号、MACアドレスなどが記載されています。

## 底面ラベル



### ① 機器名

### ② 認証番号

### ③ 製造番号

製品を管理/区分するための製造番号が記載されています。

### ④ MACアドレス

LAN1、LAN2、LAN3それぞれに付与されているMACアドレスが記載されています。

#### メモ

MACアドレスについて詳しくは、「取扱説明書」(付属CD-ROMに収録)の「本製品各部の名称と機能」を参照してください。

# ハードウェア仕様

項目	仕様および特性
外形寸法	220 (W) × 239 (D) × 42 (H) mm (突起部分を除く)
質量	1.5kg (付属品含まず)
電源電圧、周波数	AC100 ~ 240V、50/60Hz 付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能
最大消費電力/最大消費電流	14.5W/0.28A
LANポート	規格 IEEE802.3 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) ポート数 3 (LAN1ポートは8ポートスイッチングハブ) 通信モード オートネゴシエーションまたは固定設定 極性 ストレート/クロス自動判別またはストレート固定
ISDN S/Tポート	規格 JT-I430、JT-I430-a、JT-Q921、JT-Q931 通用回線 ISDN回線、デジタル専用線
CONSOLEポート	規格 RS-232C コネクター RJ-45 データ転送速度 9600 (初期値) / 19200/38400/57600/115200 bit/s
USBポート	規格 USB2.0 (給電電流最大500mA) ファイルシステム FATまたはFAT32
microSDスロット	規格 microSD/microSDHC対応、microSDXCは未対応 ファイルシステム FATまたはFAT32
ランプ	POWER、ALARM、STATUS、LINK/DATA (×10)、SPEED (×10)、L1/B1、B2、microSD、USB、DOWNLOAD
電波障害規格	VCCI クラスA
認証番号	CD14-0216001、M14-0011
動作環境条件	周囲温度/周囲湿度 0 ~ 45°C / 15 ~ 80% (結露しないこと)
保管環境条件	周囲温度/周囲湿度 -20 ~ 50°C / 10 ~ 90% (結露しないこと)

# 本製品のお客様サポートについて(サポート規定)

ヤマハ株式会社は、お客様が本製品を快適にご利用いただけますように、また本製品の性能、機能を最大限に活用していただけますように、以下の内容、条件でサポートをご提供します。

## 1. サポート方法

- FAQ、技術情報、設定例、ソリューション例などのWeb掲載
- 電話でのご質問への回答
- お問い合わせフォームからのご質問への回答
- カタログ送付
- 代理店・販売店からの回答  
ご質問内容によっては代理店・販売店へご質問内容を案内し、代理店・販売店よりご回答させていただく場合がありますのであらかじめご了承のほどお願い致します。
2. サポート項目

  - 製品仕様について
  - お客様のご利用環境に適した弊社製品の選定について
  - 簡単なネットワーク構成での利用方法について
  - お客様作成の設定の確認、およびログの解析
  - 製品の修理について
  - 代理店または販売店のご紹介

3. 免責事項・注意事項

  - 回答内容につきましては正確性を欠くことのないよう万全の配慮をもって行いますが、回答内容の保証、および回答結果に起因して生じるあらゆる事項について弊社は一切の責任を負うことはできません。
  - また、サポートの結果又は製品をご利用いただいたことによって発生した経済的損失、その対応のために費やされた時間的・経済的損失、直接的な間接的な問い合わせを問わず逸失利益などを含む損失およびそれらに付随的な損失などのあらゆる損失について弊社は一切の責任を負うことはできません。
  - なお、これらの責任に関しては弊社が事前にその可能性を知らされていた場合でも同様です。
  - ただし、契約および法律でその履行義務を定めた内容は、その定めるところを遵守するものと致します。
  2. ファームウェアの修正は弊社が修正を必要と認めたものについて生産終了後2年間行います。
  3. 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行います。
  4. 実ネットワーク環境での動作保証、性能保証は行っておりません。
  5. 期日・時間指定のサポート、および海外での使用、日本語以外でのサポートは行っていません。
  6. お問い合わせの回答を行なうにあたって、必要な情報のご提供をお願いする場合があります。情報のご提供がない場合は適切なサポートができない場合があります。
  7. 再現性がない、および特殊な環境でしか起きないなどの事象に関しては、解決のための時間がかかるたり適切なサポートが行えない場合があります。
  8. オンサイト保守・定期保守などは代理店にて有償で行ないます。詳細な内容は代理店にご確認をお願い致します。
  9. 他社サービス、他社製品、および他社製品との相互接続に関してのサポートは弊社Web上に掲載している範囲に限定されます。
  10. やむを得ない事由により本製品の返品・交換が生じた場合は、ご購入店経由となります。なお、返品・交換に際しましてはご購入店、ご購入金額を証明する証憑が必要となります。
  11. 製品の修理は代理店・販売店経由で受け付けていただきます。弊社への直接持ち込みはできません。また、着払いでの修理品受付は致しておりません。発送は弊社指定の通常宅配便(国内発送のみ)にて行なっていただきます。修理完了予定期間は変更になる場合がありますのでご了承のほどお願い致します。なお、保証期間中の無料修理(無料例外事項)などの詳細規定は保証書に記載しております。
  12. 上記サポート規定は予告なく変更されることがあります。

## サポート窓口のご案内

本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは、下記へご連絡ください。

### ヤマハルーターお客様ご相談センター

TEL : 03-5651-1330  
FAX : 053-460-3489

### ご相談受付時間

9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます)

### お問い合わせページ

<http://jp.yamaha.com/products/network/> からサポートページにお進みください。

## 本製品の保守サービスについて

### 保証期間

ご購入から1年間です。

### 保証書について

保証書は本書に印刷されております。お買い上げ年月日、販売店などが確認できるレシートなどと一緒に保管してください。万一紛失なさいますと、保証期間中であっても有料となります。

### 保証期間中の修理

保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センターまでご連絡のうえ、製品をご送付ください。その場合必ず保証書と、お買い上げ年月日、販売店などが確認できるレシートなども一緒に封してください。

### 保証期間後の修理

保証期間終了後の修理は有料となります。引き続き責任をもって対応させていただきます。ご購入の販売店またはヤマハルーターお客様ご相談センターまでご連絡ください。ただし、修理対応期間は生産終了後5年間です。

#### ご注意

- 本製品を修理などの理由により輸送される場合は、お客様の責任において、必ず本製品の設定を別の環境に保存してください。
- 本製品の設定を保存する方法については、コマンドリファレンスを参照してください。
- 修理の内容によっては、設定を工場出荷時の状態にさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 保証書

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。  
本保証書は、本書記載の保証規定により無料修理を行うことを約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名 ルーター	品番 RTX1210	製造番号
お客様	お名前	電話番号 ( )
販売店/住所/電話番号		
お買い上げ日 年 月 日 保証期間はお買い上げ日から1年間です。		

※保証書は、「お買い上げ年月日」が確認できるレシートなどと一緒に大切に保管してください。

ヤマハ株式会社  
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1