

スタート

最初にこのガイドをお読みになり、RT60wを使うための手順をご確認ください。自分の使いかたに必要な契約や機器が揃ったら、マニュアルの説明を見ながら本機の設置・設定を行ってください。

お使いになる前に下記のものすべて揃っているかご確認ください。万一不足や破損しているものがある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。



Step1

パッケージを確認しよう

必ず最初に確認しましょう

Step2

契約を確認しよう

電話機やFAXだけで使うとき
ISDN回線契約が必要です。

インターネットに接続するとき
ISDN回線契約とプロバイダとの接続契約が必要です。

電話機やFAXだけで使うとき
確認不要です。Step4へ進んでください。

パソコンにLANポートがあるとき
取り付け作業は不要です。Step4へ進んでください。

回線の契約 スタートマニュアル第1章 1-1

本機を使うには、ISDN回線または専用線 (OCNエコノミーなど) の契約が必要です。

すでに契約済みの場合

契約内容確認のため、申込書の控えや接続情報の書類などをご用意ください。

まだ契約が済んでいない場合

NTTまたは専用線接続業者へお申し込みください。

プロバイダとの契約 スタートマニュアル第1章 1-2

すでにモデムや専用線でインターネットを利用している場合

ISDNに対応しているダイヤルアップルータ接続が許可されているプロバイダならば、今の契約のままインターネットへ接続できます。確認のためプロバイダから送られてきた接続情報の書類をご用意ください。

まだ契約が済んでいない場合

いずれかのISDNに対応しているダイヤルアップルータ接続が許可されているプロバイダにインターネット接続契約をお申し込みください。プロバイダから正式な接続情報の書類が送られてきてから、パソコンとの接続や設定を行ってください。(オンラインサインアップが可能な場合もあります。)

Step3

パソコンのポートを確認しよう

パソコンにLANポートは無いが、LANボードをこれから取り付けようと思っているとき

無線LANを使うとき
取り付け作業をしながら設定します。Step4へ進んでください。

LANボードの取り付け

先に、お使いのパソコンへ10BASE-T対応LANボードを取り付けてください。取り付け後は、正常に動作することを確認してから、Step4へ進んでください。

スタートマニュアル第1章 1-3

LANボードのマニュアル、パソコンのマニュアル

Step4

ルータを設置しよう

ISDN回線で電話機やFAXを使うとき

ISDN回線でインターネットに接続する場合で、パソコンにLANポートがあるとき

ISDN回線でインターネットに接続する場合で、無線LANカード(ボード)を使うとき

既存のLANに接続して、無線LANのアクセスポイントとして使うとき

専用線でインターネットに接続するとき

電話機やFAXの接続

まず、本機に電話機やFAXを接続し、電話が使えるかを確認します。

スタートマニュアル第2章 2-1 ~ 2-6

LANポートに接続する

スタートマニュアル第2章 2-7

無線LANに接続する

スタートマニュアル第2章 2-8

専用線を接続する

スタートマニュアル第2章 2-9

Step5

パソコンとルータを設定しよう

ISDN回線でルータとして使いたいとき

専用線で使いたいとき

2台目以降のパソコンを使いたいとき

無線LANを設定したいとき

ダイヤルアップ接続で設定する

スタートマニュアル第3章 3-1 & 3-2

専用線接続で設定する

スタートマニュアル第3章 3-1 & 3-3

2台目以降のパソコンを設定する

スタートマニュアル第3章 3-1 & 3-4

無線LANの設定を変更する

スタートマニュアル第3章 3-6

Step6

使いかたを覚えよう

インターネットの接続・切断方法や料金のかた、接続制限の解除方法など基本的な使いかたを覚えましょう

ルータを使ってみよう

スタートマニュアル第4章

RT60wをもっと活用するには

電話機能を活用したい
ユーザズマニュアル第3章

無線LAN機能を活用したい
ユーザズマニュアル第6章

ダイヤルアップ機能を活用したい
ユーザズマニュアル第7章

ルータのコマンドを活用したい
コマンドリファレンス

用語の意味を知りたい
ユーザズマニュアル 付録