

本機の設定を工場出荷状態 に戻す 手順について

本機の設定を工場出荷状態に戻す手順については、製品添付の冊子『困ったときは』の21ページで説明していますが、記述が不適切なため、以下の手順で行ってください。

INITスイッチとRESETスイッチは、小さな穴の内部にありますので、精密ドライバーやボールペンの先など、先の細いもので押してください。

- 1** 本機の電源を入れた状態にします。
ケーブル類を取り外す必要はありません。
- 2** INITスイッチを押しながら、RESETスイッチを押します。
- 3** INITスイッチは押したまま、RESETスイッチのみをはなします。
本体前面のLEDが何度か点滅します。
- 4** INITスイッチをはなします。
本機の設定がすべて工場出荷状態に戻ります。

