

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバー インストールガイド

目次

お知らせ.....	1
ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーとは.....	1
動作環境について.....	1
ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのインストール.....	2
ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのアンインストール.....	6

お知らせ

- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社(以下「ヤマハ」)が所有します。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- ・ このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- ・ このインストールガイドに掲載されている画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。
- ・ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーとは

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーとは、ヤマハネットワーク機器のUSB CONSOLEポートとパソコンをUSB ケーブルで接続してパソコン上のターミナルソフトウェアでヤマハネットワーク機器のCLI（コマンドライン）を利用するためのドライバーです。

動作環境について

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーは、以下の対応OSでご使用ください。

■ 対応OS：

- ・ Microsoft Windows 7(32bit/64bit)
- ・ Microsoft Windows 8.1 (32bit/64bit)
- ・ Microsoft Windows 10(32bit/64bit)

最新の情報については、下記弊社Webサイトをご覧ください。



ユーティリティダウンロード
<http://jp.yamaha.com/products/network/downloads/utility/>

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのインストール

このソフトウェアは、インストールの途中で表示される「使用許諾契約」に同意いただいた場合にのみご使用いただけます。


Windows 7、Windows 8.1の場合

インストール前に

- ・ パソコンからマウスとキーボード以外のUSB機器をすべて取り外します。
- ・ パソコンを起動して、Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウントでログインします。
- ・ 起動中のアプリケーションをすべて終了します。


インストール中に

インストール中、次のような警告画面が表示されることがあります。これらの画面が表示されたときは、「はい」または「インストール」をクリックしてください。




インストール


- 1 ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「Setup.exe」をダブルクリックします。
※ ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合、「はい」をクリックします。
- 2 ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのセットアップ画面で、「次へ」をクリックします。




- 3 「使用許諾契約」画面で、契約書を確認した後、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。




- 4 インストール準備完了の通知画面で、「インストール」をクリックすると、自動的にインストールが開始されます。



インストールの経過画面が表示されるので、そのまましばらく待ちます。



5 セットアップウィザード完了画面で、「完了」ボタンをクリックします。



※ 再起動を要求するダイアログが表示された場合、パソコンを再起動してください。


ヤマハネットワーク機器とパソコンの接続

6 ヤマハネットワーク機器とパソコンをUSBケーブルで接続します。

USBハブは使わずに直接接続してください。

7 ヤマハネットワーク機器の電源が入っていない場合は電源を入れます。

通知領域に「デバイスドライバー ソフトウェアをインストールしています」と表示された場合は、USBケーブルを接続したままの状態ですばらく待ちます。「デバイスを使用する準備ができました」と表示されたらインストールは完了です。




※ 再起動を要求するダイアログが表示された場合、パソコンを再起動してください。

インストール後の確認

8 「コントロールパネル」画面を開きます。


9 「デバイスマネージャー」画面を開きます。

「コントロールパネル」の表示方法が、「カテゴリ」に設定されている場合、「ハードウェアとサウンド(①)」→「デバイスマネージャー(②)」の順にクリックします。



「デバイスマネージャー」画面が表示されます。


「コントロールパネル」の表示方法が、「カテゴリ」以外に設定されている場合は、「デバイスマネージャー」をクリックします。



「デバイスマネージャー」画面が表示されます。

10 「デバイスマネージャー」画面で、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」左の「>」をクリックします。

「Yamaha USB Serial」と「Yamaha USB Serial Composite Device」が表示されていることを確認します。



以上で、ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバのインストールは完了です。

Windows 10の場合

インストール前に

- ・ パソコンからマウスとキーボード以外のUSB機器をすべて取り外します。
- ・ パソコンを起動して、Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウントでログインします。
- ・ 起動中のアプリケーションをすべて終了します。


インストール中に

インストール中、次のような警告画面が表示されることがあります。これらの画面が表示されたときは、「はい」をクリックしてください。




インストール


- 1 ダウンロードした圧縮ファイルの解凍先にある「Setup.exe」をダブルクリックします。
※ ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合、「はい」をクリックします。
- 2 ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのセットアップ画面で、「次へ」をクリックします。




- 3 「使用許諾契約」画面で、契約書を確認した後、「使用許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリックします。




- 4 インストール準備完了の通知画面で、「インストール」をクリックすると、自動的にインストールが開始されます。



インストール経過画面が表示されるので、そのまましばらく待ちます。



5 セットアップウィザード完了画面で、「完了」ボタンをクリックします。



※ 再起動を要求するダイアログが表示された場合、パソコンを再起動してください。

ヤマハネットワーク機器とパソコンの接続


6 ヤマハネットワーク機器とパソコンをUSBケーブルで接続します。

USBハブは使わずに直接接続してください。

7 ヤマハネットワーク機器の電源が入っていない場合は電源を入れます。

通知領域に「デバイスのセットアップ」と表示された場合は、USBケーブルを接続したままの状態ですばらく待ちます。

「デバイスのセットアップが完了しました」と表示されたらインストールは完了です。




インストール後の確認

8 「コントロールパネル」画面を開きます。


9 「デバイスマネージャー」画面を開きます。

「コントロールパネル」の表示方法が、「カテゴリ」に設定されている場合、「ハードウェアとサウンド(①)」→「デバイスマネージャー(②)」の順にクリックします。



「デバイスマネージャー」画面が表示されます。


「コントロールパネル」の表示方法が、「カテゴリ」以外に設定されている場合は、「デバイスマネージャー」をクリックします。



「デバイスマネージャー」画面が表示されます。

10 「デバイスマネージャー」画面で、「ユニバーサルシリアルバスコントローラー」左の「>」をクリックします。

「Yamaha USB Serial」と「Yamaha USB Serial Composite Device」が表示されていることを確認します。



以上で、ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのインストールは完了です。

ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのアンインストール


アンインストールの説明は、Windows 7の画面を使用していきます。

アンインストール前に

- ・ パソコンからマウスとキーボード以外のUSB機器をすべて取り外します。
- ・ パソコンを起動して、Administrator（管理者）権限のあるユーザーアカウントでログインします。
- ・ 起動中のアプリケーションをすべて終了します。

アンインストール中に

アンインストール中、次のような警告画面が表示されることがあります。これらの画面が表示されたときは、「はい」をクリックしてください。



アンインストール

1 「コントロールパネル」画面を開きます。

2 「プログラムと機能」画面を開きます。

「コントロールパネル」の表示方法が、「カテゴリ」に設定されている場合は、「プログラムのアンインストール」をクリックします。



「コントロールパネル」の表示方法が、「カテゴリ」以外に設定されている場合は、「プログラムと機能」をクリックします。



3 インストールされているプログラムの一覧から、「Yamaha Network USB Serial Driver」をクリックします。




4 「Yamaha Network USB Serial Driver」が選択された状態で、「アンインストール」をクリックします。




※ ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合、「はい」をクリックします。

- 5** 「Yamaha Network USB Serial Driverをアンインストールしますか？」とダイアログが表示されたら、「はい」をクリックします。



ドライバーが自動的に削除されます。



- ※ ユーザーアカウント制御のダイアログが表示された場合、「はい」をクリックします。
- 6** インストールされているプログラムの一覧から「Yamaha Network USB Serial Driver」が消去されていれば、アンインストールは完了です。
- ※ 再起動を要求するダイアログが表示された場合、パソコンを再起動してください。

以上で、ヤマハネットワーク機器USBシリアルドライバーのアンインストールは完了です。