



L2スイッチ

SWX2220P-18NT

SWX2220-18NT


ネジの位置決め用シート

- このシートは本製品を壁面に設置する際、安全にネジ止めを行うために必要です。
A3 サイズで印刷してご使用ください。
- 印刷時の設定は「実際のサイズ」を選択してください。
- 本シートは、必ず本製品のユーザーガイドの取り付け手順に従ってご使用ください。

④

345

<機器前面>



※ 本シートの対象は、SWX2220-18NT、SWX2220P-18NT です。

※ 紙サイズの都合上、製品奥行長さを 250 mm としています。

設置位置を決める際は、壁と本体の間にケーブル接続のための空間を十分に確保していただくようご注意ください。

※ 設置したい機器の向きに応じて、以下のように本シートの向きを変えてご使用ください。

- <機器前面が右> ①を上向きにする、ネジ位置： ● or ○
- <機器前面が左> ②を上向きにする、ネジ位置： ● or ○
- <機器前面が下> ③を上向きにする、ネジ位置： ●
- <機器前面が上> ④を上向きにする、ネジ位置： ○

294 (※紙サイズの都合上、本図では 250 mm)

②

①

330

③

15

15

59

44.5

146

146