

SIM カードをご利用されるお客様へ

NVR700W の SIM カードスロットは、標準 SIM (mini SIM) カードサイズです。SIM カードは標準 SIM サイズをご使用ください。

nano SIM カードのみを提供している通信事業者様をご利用される場合は、下記の使用上の注意をよくお読みになり、市販の SIM 変換用アダプターをご使用ください。


使用上の注意

- SIM 変換用アダプターの使用による nano SIM カードの破損や情報の消失など、弊社ではいかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。
- SIM 変換用アダプターの使用による **NVR700W の故障は保証対象外となり、修理は有料になります。**
- SIM 変換用アダプターの使用による動作は保証しません。
- SIM 変換用アダプターを使用せずに nano SIM カードのみを NVR700W の SIM カードスロットに挿入しないでください。
- nano SIM カードをセットしていない SIM 変換用アダプターを NVR700W の SIM カードスロットに挿入しないでください。
- NVR700W の SIM カードスロットの隙間から NVR700W の内部に nano SIM カードが入り込んでしまった場合は、NVR700W の電源を入れしないでください。故障や火災の原因になります。必ずお買い上げの販売店に修理や点検をご依頼ください。
- SIM 変換用アダプターを使用した nano SIM カードの取り付け、取り出しは**必ず NVR700W の底面（底面ラベルが付いている面）を上にした状態で行ってください。**NVR700W の上面（天面）を上にした状態や、縦置きした状態での取り付け、取り出しは行わないでください。


SIM 変換用アダプターを使用した NVR700W の SIM カードスロットへの取り付けと取り出しは以下の手順で行ってください。

■ SIM カードの取り付け


1. NVR700W の電源を切る。
2. 付属のアンテナを取り外す。
3. NVR700W の側面にある SIM カードカバーを開ける。



4. NVR700W の底面（底面ラベルが付いている面）を上にする。




5. nano SIM カードを SIM 変換用アダプターにセットする。



[注意]

- nano SIM カードを標準 SIM に変換するアダプターを使用してください。
上記以外のアダプターを使用すると NVR700W から取り出せなくなります。
- nano SIM を正しい向きでセットし、ズレや浮き上がりがないことを確認してください。

6. SIM カードスロットに SIM 変換用アダプターをカチッと音がするまで挿入する。



[注意]

- SIM 変換用アダプターの向きに注意して挿入してください。

7. SIM カードカバーを閉める。

■ SIM カードの取り出し

1. NVR700W の電源を切る。
2. 付属のアンテナを取り外す。
3. NVR700W の側面にある SIM カードカバーを開ける。
4. NVR700W の底面 (底面ラベルが付いている面) を上にする。
5. SIM 変換用アダプターをカチッと音がするまで指で押す。
6. SIM 変換用アダプターを SIM カードスロットからゆっくりと引き抜く。
7. SIM カードカバーを閉める。

[修理、点検をご依頼されるときお願い]

SIM カードが取り出せなくなった場合を除き、NVR700W の修理や点検は SIM カードを取り出した状態で販売店にご依頼ください。