

# 保証書

持込修理

このたびはヤマハ製品をお買い上げいただきましてありがとうございました。  
本保証書は、本保証書の裏面に記載の保証規定により無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本保証書をご提示のうえお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	電源アダプター
品番	YPS-12HT
お客様	ご住所 〒
	お名前
	電話 (       )
販売店	店名/住所/電話
保証期間	1年間
お買い上げ日	年       月       日

※保証書は、「お買い上げ年月日」が確認できるレシートなどと一緒大切に保管してください。

ヤマハ株式会社  
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1  
ヤマハルーターお客様ご相談センター  
TEL:03-5651-1330

Manual Development Department  
© 2016 Yamaha Corporation

2016年3月発行 PO-A0



## YPS-12HT 電源アダプター


### 取扱説明書

JA

ヤマハ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
本製品は、ヤマハネットワーク機器専用の電源アダプターです。お使いになる前に本書をよくお読みください。本書はなくさないように、大切に保管してください。


#### ■ 安全上のご注意

安全のため下記のご注意を守ってお使いください。


- ⚠ 警告** 「死亡する可能性または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 

**必ず実行** 下記の場合には、すぐに電源プラグをコンセントから抜く。


    - 異常なおいや音がする
    - 煙が出る
    - 破損した
    - 水がかかった

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。必ず販売店に修理や点検をご依頼ください。
  - 


**必ず実行** 電源プラグのゴミやほこりは、定期的に取り除く。

ほこりがたまったまま使用を続けると、火災の原因になります。
  - 


**必ず実行** 本製品は指定の機器と組み合わせて使用する。

それ以外の機器と組み合わせて使用すると、火災や故障の原因となります。
  - 


**ぬれ手禁止** ぬれた手で本製品を扱わない。

感電や故障の原因になります。
  - 


**必ず実行** 必ずAC100V(50/60Hz)の電源電圧で使用する。

それ以外の電源電圧で使用すると、火災や感電、故障の原因になります。
  - 


**必ず実行** 電源プラグは、見える位置で、手が届く範囲のコンセントに接続する。

万一の場合、電源プラグを容易に引き抜くためです。
  - 


**必ず実行** 電源プラグは、コンセントに根元まで、確実に差し込む。

差し込みが不十分のまま使用すると感電したり、プラグにほこりが堆積して発熱や火災の原因になります。
  - 


**必ず実行** 長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。

火災や感電の原因になります。
  - 

**禁止** ほこりや湿気の多い場所、油煙や湯気があたる場所、腐蝕性ガスがかかる場所に設置しない。


火災や感電、故障の原因になります。
  - 

**分解禁止** 分解・改造は絶対にしない。

火災や感電、故障の原因になります。
  - 

**禁止** 電源コードを傷つけない。

    - 重いものを上に載せない
    - 加工をしない
    - ステープルで止めない
    - 無理な力を加えない
    - 熱器具には近づけない

火災や感電、故障の原因になります。
  - 

**禁止** 雷が鳴りはじめたら、本製品には触れない。

感電のおそれがあります。



## 注意

「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。



移動をするときには電源を切り、すべての接続ケーブルを外す。

必ず実行

本製品や接続機器が落下や転倒して、けがの原因になります。



本製品をクリーニングするときは、コンセントから抜く。  
液体またはスプレークリーナーは使用せず、乾いた布をご使用ください。

必ず実行



禁止

直射日光のあたる場所や、温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)には設置しない。

故障の原因になります。

## ■ 使用上のご注意

- 本製品は、ヤマハが指定した機種専用です。他の用途にはご使用にならないでください。使用可能機種は、ホームページに掲載しています。  
[http://jp.yamaha.com/products/network/network\\_options/](http://jp.yamaha.com/products/network/network_options/)
- 本製品を使用する際には、接続する機器の取扱説明書の指示に従ってご使用ください。
- 本製品の使用方法を誤って使用した結果により発生したあらゆる損失について、弊社では一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の同一電源ライン上にノイズが発生する機器を接続しないでください。
- 本製品のご使用にあたり、周囲の環境によっては電話、ラジオ、テレビなどに雑音が入る場合があります。この場合は本製品の設置場所、向きを変えてみてください。
- 本製品の寿命は周囲温度の影響を大きく受けるため、放熱を妨げない環境でご使用ください。
- 本製品を譲渡する際は、本書も合わせて譲渡してください。
- 本製品を廃棄する場合には、お住まいの自治体の指示に従ってください。

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

## ■ 接続方法

接続する機器の取扱説明書の指示に従って接続してください。

## ■ 主な仕様

定格入力	AC100V 50/60Hz	質量	170g
定格出力	DC12V 2A	動作温度	0 ~ 50℃
極性	⊕ ⊖	動作湿度	15 ~ 80% (結露しないこと)
ケーブル長	2m	付属品	取扱説明書(本書、保証書を含む) x 1冊

## ■ サポート窓口のご案内

- ヤマハルーターお客様ご相談センター：TEL：03-5651-1330 FAX：053-460-3489  
ご相談受付時間 9：00～12：00 13：00～17：00  
(土・日・祝日、弊社定休日、年末年始は休業とさせていただきます)
- お問い合わせページ  
<http://jp.yamaha.com/products/network/> からサポートページにお進みください。

## 保証規定

- 正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合は、本製品、本保証書と「お買い上げ年月日」が確認できるレシートなどをご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご贈答品、ご購入後の修理についてお買い上げ販売店にご依頼できない場合には、取扱説明書に記載されているヤマハサポート窓口にお問い合わせください。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
  - 本保証書のご提示がない場合。
  - 本保証書に、お買い上げの年月日、お客様、お買い上げの販売店の記入がない場合、および本保証書の字句を書き替えられた場合。
  - 使用上の誤り、他の機器から受けた障害または不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障および損傷。
  - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、鼠害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。
  - お客様のご要望により出張修理を行なう場合の出張料金。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.
- 本保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。
  - ※ 本保証書は本保証書に示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本保証書によってお客様の法律上の権利を規制するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または取扱説明書に記載されておりますサポート窓口までお問い合わせください。
  - ※ お客様にご記入いただいた個人情報、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。