



L2スイッチ

SWX2221P-10NT

SWX2220-10NT

ネジの位置決め用シート

- このシートは本製品を壁面に設置する際、安全にネジ止めを行うために必要です。
A3 サイズで印刷してご使用ください。
- 印刷時の設定は「実際のサイズ」を選択してください。
- 本シートは、必ず本製品のユーザーガイドの取り付け手順に従ってご使用ください。

④

345

<機器前面>

59
44.5

①

146

146

※ 本シートの対象は、SWX2220-10NT、SWX2221P-10NTです。

※ 設置したい機器の向きに応じて、以下のように本シートの向きを変えてご使用ください。

- <機器前面が右> ①を上向きにする、ネジ位置： ● or ○
- <機器前面が左> ②を上向きにする、ネジ位置： ● or ○
- <機器前面が下> ③を上向きにする、ネジ位置： ●
- <機器前面が上> ④を上向きにする、ネジ位置： ○

②

250

330

⑤

15

15

